



## Descripción

La fibra de mano Scotch-Brite™ 2000HEX Menos Rayas es una potente fibra 2 en 1. Cuenta con un lado con potentes puntos abrasivos “Power Dot” diseñado para eliminar los residuos difíciles, como una fibra de uso mediano que deja menos rayas visibles. El lado reverso oscuro elimina los residuos finos de comida brindando un acabado prácticamente impecable. Se puede usar para la limpieza diaria de la mayoría de los utensilios y equipos de cocina.

## Características Especiales

### Tecnología de los puntos abrasivos “Power Dot”

- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” Menos Rayas está diseñado para remover de manera efectiva los alimentos pegados o quemados.
- Los minerales Menos Rayas de los puntos abrasivos están diseñados para minimizar rayas en superficies sensibles como el acero inoxidable.
- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” está diseñado para un enjuague fácil, minimizando las partículas de comida que se quedan atrapadas en la fibra.

### Herramienta de Limpieza 2 en 1

- Doble función: una sola fibra para múltiples tareas.
- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” combina resina de alta calidad y minerales menos rayas para tareas de limpieza mediana.
- El lado azul oscuro está diseñado para eliminar partículas finas y grasosas, sin dejar residuos, para un acabado limpio y brillante.

### Diseño Hexagonal

Diseñada para ajustarse cómodamente en la mano; sin necesidad de ser recortada.

- Las esquinas adicionales ayudan a limpiar áreas difíciles de alcanzar.

## Aplicaciones

Pruebe en un área discreta antes del primer uso. Los usos generales de limpieza incluyen:

- Ollas y sartenes
- Electrodomésticos y utensilios de cocina
- Equipo de cocina y mantenimiento
- Superficies de cocina delicadas como acero inoxidable
- Accesorios como fuentes de agua y bañeras
- Mesas y azulejos

## Especificaciones del Producto

- Formato: Hexagonal
- Dimensiones: largo: 5.75 pulg., 146 mm (esquina a esquina); ancho: 5.0 pulg., 127 mm (lado a lado)
- Color: lado con puntos abrasivos azul y lado de limpieza liso azul oscuro.
- Composición: lado de puntos abrasivos y lado de limpieza – fibras sintéticas, partículas abrasivas y resina.

## Direcciones Generales de Uso

La fibra se puede usar seca o con agua.

1. Sostenga la fibra con la mano. Ambos lados de la fibra se pueden usar para fregar dependiendo de la aplicación. Para la mayoría de los casos, limpie con un movimiento circular de fregado.
2. Para alimentos pegados y quemados y difíciles, use el lado con puntos abrasivos para limpiar el sucio grueso y remover partículas grandes. Voltee la fibra y frote con el lado gris para eliminar partículas finas de comida y grasa.
3. Una vez que la comida y la grasa hayan sido removidas de la superficie que se está limpiando, enjuague o limpie la superficie con un paño húmedo.

## Instrucciones de Limpieza de la Fibra

La limpieza adecuada de la fibra 2000Hex Menos Rayas ayudará a prolongar su vida útil. Una vez que la fibra pierda poder abrasivo (los puntos comienzan a desgastarse o el lado azul oscuro comienza a perder su color oscuro), deséchela en la basura de la cocina regular.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o dejarlas remojadas en una solución de limpieza para disolver suciedad y grasa acumuladas.

## Limpieza a mano de la fibra

- Rocíe o enjuague el exceso de comida de la fibra usando un rociador de platos o el grifo del fregadero.
- Lave la fibra con una solución de agua con jabón para remover los restos de comida y grasa.
- Enjuague la fibra con agua limpia, asegurándose que no se quede restos de comida. Exprima el exceso de agua de la fibra y permita que se seque al aire.

Si se desea, remoje la fibra en solución desinfectante. Después de remojar, exprima el exceso de solución de la fibra, enjuague y deje que se seque al aire.

## Limpieza de la fibra por lavaplatos

- Rocíe o enjuague los restos de comida de la fibra usando un rociador de platos o el grifo del fregadero. Remueva cualquier residuo de comida con las manos.
- No enrolle la fibra, posicione en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados de la fibra estén expuestos al lavado.
- Después del lavado, saque la fibra del lavaplatos y déjela secar al aire.

## Resumen de Precaución

Lado de puntos abrasivos y lado de limpieza:

- Tenga precaución y pruebe las superficies propensas a rayarse antes del uso extensivo.
- No recomendado para superficies pulidas, donde rayas mínimas no son deseadas.
- Puede dañar o remover recubrimientos antiadherentes.
- Pruebe en un área discreta antes del uso.

## Salud y Seguridad

### ADVERTENCIA

Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas de los contenedores y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) del fabricante para información sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener Hojas de Datos de Seguridad de Productos de 3M (SDS) visite [3M.com/SDS](http://3M.com/SDS), o por correo electrónico, o en caso de emergencia, llame al 1-888-364-3577 o 1-651-737-6501. Cuando se utiliza cualquier equipo, siempre siga las instrucciones del fabricante para una operación segura.

### Commercial Solutions Division

3M Center, Building 220-12E-04  
St. Paul, MN 55144  
1-800-328-0033  
[3M.com/powerdots](http://3M.com/powerdots)

## Información Técnica

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones incluidas en este documento se basan en pruebas y experiencias que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud o exhaustividad de dicha información. Tales informaciones técnicas y los datos están destinados a personas con conocimiento y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar sus propios conocimientos y juicio a la información. Los valores típicos mostrados no deberían ser utilizados a los fines de límites de especificación. Si tienes preguntas acerca de este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 18008529722

## Uso del Producto

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es responsable único de evaluar el producto de 3M y determinar si es apto para un uso particular y es apropiado para el método de aplicación del usuario.

## Garantía

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra por parte del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OTORGA GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI EXPRESAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

## Remediación Limitada

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a elección de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de la compra.

## Sin Extensión de Garantía

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el producto reemplazado llevará solo el tiempo restante del período de la garantía original.

## Limitación de Responsabilidad

Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida.

© 3M 2018. Todos los derechos reservados.

3M y Scotchgard y el formato de la fibra son marcas de 3M Company.  
Utilizado bajo licencia en Canadá

