

## Acabado sellador para pisos

### Descripción

Carefree es un acabado sellador que funciona en casi todo tipo de pisos y responde excelentemente a los equipos de baja, alta y ultra alta velocidad y a los procedimientos convencionales de mantenimiento.

### Ventajas


- Es un acabado sellador, fácil de aplicar, fácil de remover, de excepcional claridad, alto brillo y excelente durabilidad.
- Elimina la necesidad de tener un producto para cada tipo de piso
- Es listo para usar y muy fácil de aplicar
- Funciona con todo tipo de máquinas
- Embellece sus pisos
- No cambia el tono del piso
- Resistente al tráfico intenso
- Reduce costos de inventario y mantenimiento
- El brillo puede recuperarse aplicando un restaurador

### Aplicaciones:

Carefree está diseñado para uso en cualquier tipo de pisos duros o blandos, incluyendo vinilo, compuestos de vinilo, vinil asbestos, azulejos, pisos de goma, terrazo, ladrillo, caico, cerámica no esmaltada, piedra de mármol y piedra de granito. Pruebe primero sobre concreto y sobre mármol y granito altamente pulido para verificar adhesión.

Carefree es fácil de brillar/pulir con máquinas de baja, alta y ultra alta velocidad (desde 175 rpm hasta 2000 rpm).

Carefree no requiere de equipos de alta tecnología, ni entrenamiento especial para su aplicación.



## Acabado sellador para pisos

### Modo de Empleo

#### 1. Para Aplicar Carefree

- Remover la cera del piso con un removedor de Diversey, de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
- Aplicar de 3 a 4 capas de arefree, con un trapero limpio. Aplicar más capas si desea más brillo.
- Entre capa y capa dejar secar 30 minutos. La temperatura, la humedad y la ventilación puede afectar el tiempo de secado.

#### 2. Mantenimiento Diario

- Barrer el piso
- Limpiar el piso con un trapero o mopa húmedo, usando un limpiador neutro de Diversey, para retirar el polvo restante.
- Para restaurar el brillo, aplique localizadamente en el área desgastada un mantenedor Diversey. Saque brillo con disco rojo y equipo de 175 a 1500 rpm. Para más brillo pase luego un equipo de 1000 a 1500 rpm y disco blanco.

#### 3. Mantenimiento Eventual

- Barrer el piso
- Limpiar con un trapero o mopa, utilizando uno de los limpiadores neutros de Diversey
- Enjuagar y dejar secar
- Aplicar una nueva capa de Carefree

#### 4. Mantenimiento a Fondo

- Barrer el piso
- Remover la cera del piso con un removedor Diversey, de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.
- Aplicar 3 a 4 capas de Carefree con trapero limpio

### Información Técnica

Aspecto	Líquido Opaco
Color	Blanco
Densidad [20°C]	1.03 g/ml
pH (Concentrado)	8,9
% No volátiles	20.0 %
Resistencia al deslizamiento	0.5 Mínimo (ASTM-D 2047)

La información anterior es típica de una producción normal y no deberá ser tomada como especificación

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Carefree no se adhiere a pisos con acabado de cera en pasta previamente cubiertos, esta debe ser removida a fondo antes de aplicarlo. No diluir Carefree. Los pisos mojados pueden ser resbalosos, limpiar cuidadosamente los derrames y partes húmedas. No regresar el excedente de producto al recipiente ya que puede presentar contaminación y alterar sus propiedades. Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los niños.

Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de Seguridad del producto.

### Compatibilidad del producto

Carefree es seguro cuando se aplica según las indicaciones de uso en todo tipo de pisos excepto madera. En caso de dudas, se aconseja evaluar cada tipo de piso antes de un uso prolongado.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)